



17.3645.0160



S1a - 112/114 I

- * 1 UI1 schließt vor UI2.
- * 2 Mikrofonverstärker: Ü2-33, 23-34 trennen.
- * 3 Steckpunkte für Zusatzgeräte.
- * 4 Direktruf zur Vermittlung: 29 (ge) über Teil 11.8864.0700 mit 18 (gn) verbinden.
- * 5 Bei Bedarf trennen.
- * 6 Apparat ohne Nummernschalter: 22 mit 25 brücken.
- * 7 Entfällt bei Wandapparat.
- * 8 Bei Nebenanschluß - Ltgn. 200-750 Ohm, R2 durch R3 und Kondensator C2 ersetzen.

- * 1 UI1 closes before UI2.
- * 2 Microphone amplifier: disconnect Ü2-33, 23-34.
- * 3 Plug-in points for attachments.
- * 4 Direct call to operator: connect 29 (yellow) via part 11.8864.0700 to 18 (green).
- * 5 Disconnect if required.
- * 6 Instrument without dial switch: bridge 22 with 25.
- * 7 Not required for wall instruments.
- * 8 For lines 200-750 ohms: replace R2 by R3 and capacitor C2. (R2 = 470 OR 390 ohms.)

ws = white, br = brown, ge = yellow, gn = green

- * 1 U11 ferme avant UI 2.
- * 2 Amplificateur de microphone: Sépare Ü2-33, 23-34.
- * 3 Contacts à fiche pour appareils supplémentaires.
- * 4 Appel direct à l'opératrice: Connecter 29 (jaune) avec 18 (vert) par la partie 11.8864.0700.
- * 5 Couper, en cas de besoin.
- * 6 Téléphone sans cadran: Relier 22 à 25.
- * 7 Inutilisé en cas de poste téléphonique mural.
- * 8 Pour lignes de 200-750 ohms: Remplacer R2 par R3 et condensateur C2.

ws = bianco, br = brun, ge = jaune, gn = vert

- * 1 UI1 cierra antes que UI2.
- * 2 Amplificador micrófono: Separar Ü2-33, 23-34.
- * 3 Enchufes para suplementos.
- * 4 LLam. directa a la operadora: Unir 29 (amarillo) via parte 11.8864.0700 con 18 (verde).
- * 5 Separar si es necesario.
- * 6 Teléfono sin disco marc.: Puentear 22 con 25.
- * 7 Se suprime en telef. pared.
- * 8 En líneas de 200-750 ohm. sustituir R2 por R3 y condensador C2.

ws = bianco, br = marrón, ge = amarillo, gn = verde

- * 1 UI 1 chiude prima di UI2.
- * 2 Con amplif. microf. separare Ü2-33, e 23-34.
- * 3 Innesti per disp. agg.
- * 4 Con chiamata diretta all'operatrice, collegare 29 con 18 tramite il pezzo 11.8864.0700.
- * 5 Se necessario togliere.
- * 6 Senza il disco, collegare 22 con 25.
- * 7 Con app. da muro, togliere cordone e borchia.
- * 8 Con linea di 200-750 ohm sostituire R2 con R3 e C2.

ws = bianco, br = bruno, ge = giallo, gn = verde